

SCARIFICATEUR

FICHE

TECHNIQUE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Honda
Cylindrée	163 cc
Puissance nette	3,6 kW à 3600 tr/min
Largeur de travail	50 cm
Profondeur de travail	0 à 15 mm
Roues AV/AR	210 / 250 mm ²
Poids	65 kg

OPERATIONS PRELIMINAIRES

Examiner la zone de travail pour ne pas risquer d'endommager les lames.

Enlever les pierres, métal, plastique, PVC, cordes... ainsi que les taupinières, branches, tuyau d'arrosage etc...

Délimiter clairement tout objet impossible à retirer

Veiller à ce que le gazon soit tondu avant de procéder au scarifiage.

MISE EN ROUTE

Amener la machine sur la zone de travail.

Ouvrir le robinet du réservoir d'essence (8).

Démarrage moteur froid

Mettre l'interrupteur (9) en position « MARCHE »

Mettre le levier de starter (10) en position « FERME »

Positionner le levier de vitesse (11) en position maximum, suivant l'illustration du lièvre.

Mettre le moteur en route en tirant vigoureusement sur la poignée lanceur (12)

Dès que le moteur tourne, placer rapidement le levier de starter (7) en position « OUVERT » pour éviter que le moteur ne reçoive trop d'essence inutilement

Laisser chauffer le moteur quelques minutes avant de commencer le travail, pour profiter d'un rendement maximal.

Démarrage moteur chaud

Le levier de starter (7) doit être en position « OUVERT »

Lancer le moteur jusqu'à ce qu'il démarre et procéder comme précédemment



UTILISATION

Avant l'utilisation, vérifier bien qu'il n'y est pas d'objets (ferraille, jouet, bois etc...) dans votre surface de travail.

Une fois le moteur démarré, placer l'outil au-dessus de la surface de travail.

Activer la rotation des couteaux à l'aide de la poignée (13), puis abaisser les à l'aide du levier (15) afin de les descendre dans le sol.

Passer une fois à l'horizontale, une deuxième fois à la verticale puis si jamais il reste encore de la mousse passer une troisième fois an diagonale.

Attention à bien relever les couteaux à l'aide du levier (15) en cas de passage d'allées, chemins etc...

